

Brandschutzschrank, BSS

# Transport und Anlieferung

## Allgemeine Hinweise zur Anlieferung von Brandschutzgehäusen der BSS-Serie

### Klärung vor der Bestellung

- Prüfung der baulichen Gegebenheiten und rechtlichen Vorgaben
- Klärung der Verbringung vom Lieferort an den Verwendungsort

### Bestellung und Liefertermin

- Grundlage für die Bestellung des Brandschutzgehäuses ist das ausgefüllte und unterzeichnete Lieferformular
- Lieferung erfolgt zum vereinbarten Termin an die Projektadresse
- Bei Nichtabnahme können zusätzliche Lager- und Handlingskosten entstehen

### Transport und Anlieferung

- Lieferung erfolgt per Spedition nur bis Bordsteinkante
- Verbringung zum Verwendungsort muss durch den Kunden bzw. Errichter organisiert werden (auch bei gebuchtem Aufbauservice, siehe 2.1)



### Aufbauservice durch eine zertifizierte Fachfirma

- Falls das Brandschutzgehäuse zur Verbringung an den Verwendungsort demontiert und wieder montiert werden muss (z. B. bei engen Zugängen), kann eine zertifizierte Fachfirma beauftragt werden, siehe 2.1.
- Vorlaufzeit: ca. 4-6 Wochen.

### Lager- und Umgebungsbedingungen (im Falle einer Zwischenlagerung)

- Nicht im Freien lagern oder aufstellen (vor Feuchtigkeit, Regen, Spritzwasser und Witterungsbedingungen schützen)
- Temperaturbereich zwischen 10 °C und 40 °C sicherstellen (gemäß DIN EN 61439-1), Frost ist zu vermeiden
- nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit von über 50% lagern oder aufstellen
- bei Zwischenlagerung auf Transportpalette belassen
- nicht stapeln, nicht belasten, nicht auf die Türen stellen

### Meldung von möglichen Transportschäden

- Übergabe und der Gefahrenübergang erfolgten mit Anlieferung
  - Schäden sofort dokumentieren und beim Spediteur vermerken
  - Schrank auf Transportpalette belassen, nicht stapeln oder belasten
  - Schriftliche, sofortige Meldung an RCS mit Fotodokumentation
  - Schäden durch Weitertransport nach Anlieferung sind ausgeschlossen
- 

## Aufstellhinweis für bestimmungsgemäße Anwendung

### **BSS-3024D/BSS-3030D/BSS-3040D/BSS-9040D**

Für die bestimmungsgemäße Anwendung des Brandschutzgehäuse vom Typ BSS-3024/3030/3040D und BSS-9040D muss das jeweilige Brandschutzgehäuse stehend, an massiven Wänden d= 175 mm und auf massiven Böden mit einem Bodenaufbau aus nicht brennbaren Baustoffen (nach DIN 4102-4) angeordnet werden. Die Brandschutzgehäuse sind fest mit dem Gebäude zu verbinden und über die Bohrungen in der Rückwand und mit geeigneten Befestigungsmitteln zu befestigen. Hierzu ist die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung Z-86.1-35 heranzuziehen.

### **BSS-1500A/BSS-300A**

Für die bestimmungsgemäße Anwendung des Brandschutzgehäuse vom Typ BSS-1500A / BSS-300A muss das jeweilige Brandschutzgehäuse hängend, an massiven Wänden d= 175 mm aus nicht brennbaren Baustoffen (nach DIN 4102-4) angeordnet werden. Die Brandschutzgehäuse sind fest mit dem Gebäude zu verbinden und über die Bohrungen in der Rückwand und mit geeigneten Befestigungsmitteln zu befestigen. Hierzu ist die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung Z-86.1-35 heranzuziehen.

---

From:  
<https://wiki.rcs-audio.com/> - RCS wissensdatenbank

Permanent link:  
<https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:brandschutzschraenke:allgemeines&rev=1762513045>

Last update: 2025/11/07 11:57

