

ELM-106 A

ELM-106: zur Anwahl der 6 einzelnen Lautsprecherkreise.

1.	KONTROLLANZEIGEN	
	POWER:	Betriebsanzeige (Verstärker eingeschaltet).
	SEND:	leuchtet, wenn Signale (Durchsagen) zum Verstärker gesendet werden.
	BUSY:	Nur bei gedrückter Taste kann gesprochen werden (vorher LS-Kreis an der Sprechstelle wählen).
2.	SPRECHTASTE	Nur bei gedrückter Taste kann gesprochen werden (vorher LS-Kreis an der Sprechstelle wählen).
3.	LAUTSPRECHERKREIS WÄHLER	Mit diesen Tasten können die einzelnen Lautsprecherkreise oder „ALL CALL“ ausgewählt werden. Fernbedienung des Textmodules und gleichzeitig Sprechen ist nicht möglich.
4.	Schwanenhals-Mikrofon	
5.	SLAVE/PRIORITY	Bei gleichzeitiger Benutzung von mehreren Sprechstellen (VLM-106/206) kann mit diesem Schalter der Vorrang „PRIORITY“ einer gewünschten Sprechstelle bestimmt werden. Die anderen Sprechstellen (VLM-106/206) müssen dann auf „SLAVE“ stehen.
6.	OUT-LINK	Buchsen für 8-pol. Übertragungskabel, z.B. um weitere VLM-106/206 in Serie anzuschließen. Als Spannungsversorgung nur 17V von den VLA- und VLZ-Modellen anschliessen.
7.	AUX EINGANG	Cinchkuchen ermöglichen Einschleifen von Audio-Signalen, z.B. CD-Player, Kassetten Deck, MP3 Player
8.	AUDIO OUT GAIN	Lautstärkereglern für Audio Ausgangs Signale.

From:

<https://wiki.rcs-audio.com/> - RCS wissensdatenbank

Permanent link:

<https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:elm-106a&rev=1588606202>

Last update: 2020/05/04 17:30

