

# ELM-106 A

ELM-106: zur Anwahl der 6 einzelnen Lautsprecherkreise.

1.	<b>KONTROLLANZEIGEN</b>	
	POWER:	Betriebsanzeige (Verstärker eingeschaltet).
	SEND:	leuchtet, wenn Signale (Durchsagen) zum Verstärker gesendet werden.
	BUSY:	Nur bei gedrückter Taste kann gesprochen werden (vorher LS-Kreis an der Sprechstelle wählen).
2.	<b>SPRECHTASTE</b>	Nur bei gedrückter Taste kann gesprochen werden (vorher LS-Kreis an der Sprechstelle wählen).
3.	<b>LAUTSPRECHERKREIS WÄHLER</b>	Mit diesen Tasten können die einzelnen Lautsprecherkreise oder „ALL CALL“ ausgewählt werden. Fernbedienung des Textmodules und gleichzeitig Sprechen ist nicht möglich.
4.	<b>Schwanenhals-Mikrofon</b>	
5.	<b>SLAVE/PRIORITY</b>	Bei gleichzeitiger Benutzung von mehreren Sprechstellen (VLM-106/206) kann mit diesem Schalter der Vorrang „PRIORITY“ einer gewünschten Sprechstelle bestimmt werden. Die anderen Sprechstellen (VLM-106/206) müssen dann auf „SLAVE“ stehen.
6.	<b>OUT-LINK</b>	Buchsen für 8-pol. Übertragungskabel, z.B. um weitere VLM-106/206 in Serie anzuschließen. Als Spannungsversorgung nur 17V von den VLA- und VLZ-Modellen anschliessen.
7.	<b>AUX EINGANG</b>	Cinchkuchen ermöglichen Einschleifen von Audio-Signalen, z.B. CD-Player, Kassetten Deck, MP3 Player
8.	<b>AUDIO OUT GAIN</b>	Lautstärkereglung für Audio Ausgangs Signale.

From:  
<https://wiki.rcs-audio.com/> - RCS wissensdatenbank

Permanent link:  
<https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:elm-106a&rev=1588606218>

Last update: 2020/05/04 17:30

