

VLM-106/206A

VLM-106: zur Anwahl der 6 einzelnen Lautsprecherkreise.

VLM-206: zur Anwahl der 6 einzelnen Lautsprecherkreise und zur Fernsteuerung des Digital-Textmoduls DMT-10.

1.	KONTROLLANZEIGEN	
	POWER:	Betriebsanzeige (Verstärker eingeschaltet).
	SEND:	leuchtet, wenn Signale (Durchsagen) zum Verstärker gesendet werden.
	BUSY:	Nur bei gedrückter Taste kann gesprochen werden (vorher LS-Kreis an der Sprechstelle wählen).
2.	SPRECHTASTE	Nur bei gedrückter Taste kann gesprochen werden (vorher LS-Kreis an der Sprechstelle wählen).
3.	LAUTSPRECHERKREIS WÄHLER	Mit diesen Tasten können die einzelnen Lautsprecherkreise oder „ALL CALL“ ausgewählt werden. Fernbedienung des Textmodules und gleichzeitig Sprechen ist nicht möglich.
4.	DIGITAL MESSAGE (nur bei Modell VLM-206)	
	START/STOP:	aktiviert und stoppt das digitale Textmodul DMT-10.
	REPEAT/STOP:	aktiviert und stoppt das digitale Textmodul DMT-10 in einem Zeitintervall (einstellbar im DMT-10).
	MESSAGE BANK:	Zur Auswahl der 6 Speicherbänke des DMT-10.

From:
<https://wiki.rcs-audio.com/> - **RCS wissensdatenbank**

Permanent link:
https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:vlm-206_106_a&rev=1588600997

Last update: **2020/05/04 16:03**

