


PDM, Sprechstelle

PDM-208 B

PDM-208 B + PZM-310 B



RUFKREISBILDUNG

DURCH AKTIVIEREN EINER ODER MEHRERER GRUPPENTASTEN

- 1** Linien- und Funktionstasten - Durch selektives drücken dieser Tasten werden jeweilige Lautsprecher Linien ausgewählt oder jeweilige Relaisfunktion direkt aktiviert.
- 2** Mit Hilfe des **Zehner-Tastaturlblock** können einzelne Linien direkt angesprochen werden.
- 3** „ALL“- Taste drücken um Sammelfruf zu wählen
- 4** „TALK“-Taste drücken und gedrückt halten, um einen Ruf abzusetzen.
Vorgang abwarten, die „TALK“-Taste leuchtet dauerhaft grün, Durchsage beginnen.
- 5** „CLEAR“- Taste um die Vorwahl zu löschen
Schnelles Blinken der „CLEAR“-Taste signalisiert einen Fehler an der Zentrale PSS-224C
- 6** „ALARM“-Taste startet Alarmierung.
Durch drücken und gedrückt halten der „CLEAR“-Taste (min. 5 sec) wird die Alarmierung zurückgesetzt.

Beschreibung per PDF: [HIER](#)

From:
<http://wiki.rcs-audio.com/> - RCS wissensdatenbank



Permanent link:
<http://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:pdm-208>

Last update: **2020/05/05 10:41**