


PDM, Sprechstelle

PDM-208 B

PDM-208 B + PZM-310 B



RUFKREISBILDUNG DURCH AKTIVIEREN EINER ODER MEHRERER GRUPPENTASTEN

- 1 **Linien- und Funktionstasten** - Durch selektives drücken dieser Tasten werden jeweilige Lautsprecher Linien ausgewählt oder jeweilige Relaisfunktion direkt aktiviert.
- 2 Mit Hilfe des **Zehner-Tastaturlblock** können einzelne Linien direkt angesprochen werden.
- 3 „**ALL**“- Taste drücken um Sammelruf zu wählen
- 4 „**TALK**“-Taste drücken und gedrückt halten, um einen Ruf abzusetzen. Vorgong abwarten, die „**TALK**“-Taste leuchtet dauerhaft grün, Durchsage beginnen.
- 5 „**CLEAR**“- Taste um die Vorwahl zu löschen Schnelles Blinken der „**CLEAR**“-Taste signalisiert einen Fehler an der Zentrale PSS-224C
- 6 „**ALARM**“-Taste startet Alarmierung. Durch drücken und gedrückt halten der „**CLEAR**“-Taste (min. 5 sec) wird die Alarmierung zurückgesetzt.

From:
<http://wiki.rcs-audio.com/> - RCS wissensdatenbank

Permanent link:
<http://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:pdm-208&rev=1588590396>

Last update: **2020/05/04 13:06**

