


PFM, Sprechstelle

# PFM-308 C

PFM-308 C + PEM-008 B



## RUFKREISBILDUNG

DURCH AKTIVIEREN EINER ODER MEHRERER GRUPPENTASTEN

**1 Linien- und Funktionstasten** - Durch selektives drücken dieser Tasten werden jeweilige Lautsprecher Linien ausgewählt oder jeweilige Relaisfunktion direkt aktiviert.

**2 „ALL“-Taste** drücken um Sammelruf zu wählen

**3 „TALK“-Taste** drücken und gedrückt halten, um einen Ruf abzusetzen. Vorgang abwarten, die „TALK“-Taste leuchtet dauerhaft grün, Durchsage beginnen.

Wenn die „TALK“-Taste dauerhaft rot leuchtet, ist das Anlagensystem aufgrund einer Durchsage von einer anderen Sprechstelle, oder Alarm besetzt.

**4 „CLEAR“-Taste** um die Vorwahl zu löschen  
Schnelles Blinken der „CLEAR“-Taste signalisiert einen Fehler an der Zentrale PSS-224C

**5 „ALARM“-Taste** startet Alarmierung.  
Durch drücken und gedrückt halten der „CLEAR“-Taste (min. 5 sec) wird die Alarmierung zurückgesetzt.

Beschreibung per PDF: [HIER](#)

From:  
<https://wiki.rcs-audio.com/> - **RCS wissensdatenbank**

Permanent link:  
[https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:pfm-308\\_c](https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:pfm-308_c)

Last update: **2022/10/27 11:39**

