

PFM, Sprechstelle

PFM-308 C

PFM-308 C + PEM-008 B



RUFKREISBILDUNG

DURCH AKTIVIEREN EINER ODER MEHRERER GRUPPENTASTEN

- 1 Linien- und Funktionstasten** - Durch selektives drücken dieser Tasten werden jeweilige Lautsprecher Linien ausgewählt oder jeweilige Relaisfunktion direkt aktiviert.
- 2 „ALL“** - Taste drücken um Sammelruf zu wählen
- 3 „TALK“** - Taste drücken und gedrückt halten, um einen Ruf abzusetzen.
Vorgang abwarten, die „TALK“-Taste leuchtet dauerhaft grün, Durchsage beginnen.
Wenn die „TALK“-Taste dauerhaft rot leuchtet, ist das Anlagensystem aufgrund einer Durchsage von einer anderen Sprechstelle, oder Alarm besetzt.
- 4 „CLEAR“** - Taste um die Vorwahl zu löschen
Schnelles Blinken der „CLEAR“-Taste signalisiert einen Fehler an der Zentrale PSS-224C
- 5 „ALARM“** - Taste startet Alarmierung.
Durch drücken und gedrückt halten der „CLEAR“-Taste (min. 5 sec) wird die Alarmierung zurückgesetzt.

Beschreibung per PDF: [HIER](#)

From:
<http://wiki.rcs-audio.com/> - **RCS wissensdatenbank**

Permanent link:
http://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:pfm-308_c&rev=1588591255

Last update: **2020/05/04 13:20**

