


VLM, Sprechstelle

# VLM-100

VLM-100A: für den Sammelruf auf allen Lautsprecherkreisen, mit Vorgong und Prioritäts-Schaltung.



1. SPRECHTASTE	Bei Betätigung des Tastschalters 1 kann gesprochen PARA_TABLE_INS werden, weiterhin wird der Vorgong und die Priorität aktiviert (wenn Schalter auf „ON“).
2. DIN-BUCHSE	7-pol. DIN-Buchse für Mikrophonkabel (Kabel im Lieferumfang).
3. RJ45-BUCHSE	RJ45-Buchse für Patchkabel (Kabel im Lieferumfang).

From:

<http://wiki.rcs-audio.com/> - RCS wissensdatenbank

Permanent link:

<http://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:vlm-100&rev=1588591599>

Last update: 2020/05/04 13:26

