


VLM, Sprechstelle

VLM-100

VLM-100A: Sammelrufsprechstelle für VLA- und VLZ-Kleinzentralen, sowie für den MA-1410B

Für den Sammelruf auf allen Lautsprecherkreisen, mit Vorgang und Prioritäts-Schaltung.



1. SPRECHTASTE	Bei Betätigung des Tastschalters 1 kann gesprochen werden, weiterhin wird der Vorgang und die Priorität aktiviert (wenn Schalter auf „ON“).
2. DIN-BUCHSE	7-pol. DIN-Buchse für Mikrophonkabel (Kabel im Lieferumfang).
3. RJ45-BUCHSE	RJ45-Buchse für Patchkabel (Kabel im Lieferumfang).

From:
<http://wiki.rcs-audio.com/> - **RCS wissensdatenbank**

Permanent link:
<http://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:vlm-100&rev=1588591664>

Last update: **2020/05/04 13:27**

