

[Notstromversorgung](#), [Notstrom](#), [Überbrückungszeit](#)

5. Notstromversorgung

Überbrückungszeiten (ENS/SAA)

Elektroakustisches Notfallwarnsystem (ENS) (gemäß DIN VDE 0828 / DIN EN 50849)

- Standby: 24 h Alarmierungszeit: 30 Minuten
- Standby: 6 h mit Netzersatzanlage

Sprachalarmanlagen (gemäß DIN VDE 0833-4) (SAA)

- Standby: 30 h Alarmierungszeit: 30 Minuten
- Standby: 72 h Alarmierungszeit: 30 Minuten (bei besonderen Anforderungen)
- Standby: 4 h mit Netzersatzanlage

Berechnung der Überbrückungszeit (ENS/SAA)

Formel: $K=1,25 + (I_R * t_1 + I_A * t_2)$

Formelzeichen:	Beispiel
K = Kapazität (in Ah)	K = 65Ah (eingebaut)
t ₁ = Überbrückungszeit in h, t ₂ = Alarmierungszeit in h, I _R = Ruhestrom	t ₁ = 30h, t ₂ = 0,5h, I _R = 1,5A, I _A = 7,5A
I _A = Alarmstrom (Mittelwert)	K = (I _R * t ₁) + (I _A * t ₂) K = (1,5A * 30h) + (7,5A * 0,5h) K = 45Ah + 3,75Ah = 48,75Ah
65Ah > 48,75Ah Die Akkukapazität ist damit ausreichend bemessen!	
Faktor 1,25 nur bei Überbrückungszeit <24h	

Betrieb und Test ESP-2000B & ESP-4000B

[Die Störungsmeldung nach einem Ausfall der Netzspannung wird automatisch zurückgesetzt!](#)

Weitere Störungen wie z. B. eine Akkustörung müssen durch Drücken der Pfeiltaste (>5Sek.) quittiert werden!



Bei Auslieferung sind die eingesetzten Akkus bereits kalibriert und angeschlossen.
Bei erstmaligem Zuschalten der Netzspannung wird die Notstromversorgung aktiviert und wird ab diesem Zeitpunkt bei Abschalten der Netzspannung im Notstrombetrieb laufen.

From:
<https://wiki.rcs-audio.com/> - **RCS wissensdatenbank**

Permanent link:
https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:basics:5._notstromberechnung

Last update: **2022/10/26 14:41**

