


PDM, Sprechstelle

PDM-208 B

PDM-208 B + PZM-310 B



RUFKREISBILDUNG DURCH AKTIVIEREN EINER ODER MEHRERER GRUPPENTASTEN

- 1 **Linien- und Funktionstasten** - Durch selektives drücken dieser Tasten werden jeweilige Lautsprecher Linien ausgewählt oder jeweilige Relaisfunktion direkt aktiviert.
- 2 Mit Hilfe des **Zehner-Tastaturblock** können einzelne Linien direkt angesprochen werden.
- 3 **„ALL“-Taste** drücken um Sammelruf zu wählen
- 4 **„TALK“-Taste** drücken und gedrückt halten, um einen Ruf abzusetzen. Vorgang abwarten, die **„TALK“-Taste** leuchtet dauerhaft grün, Durchsage beginnen.
- 5 **„CLEAR“-Taste** um die Vorwahl zu löschen
Schnelles Blinken der **„CLEAR“-Taste** signalisiert einen Fehler an der Zentrale PSS-224C
- 6 **„ALARM“-Taste** startet Alarmierung.
Durch drücken und gedrückt halten der **„CLEAR“-Taste** (min. 5 sec) wird die Alarmierung zurückgesetzt.

From:

<https://wiki.rcs-audio.com/> - **RCS wissensdatenbank**

Permanent link:

<https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:pdm-208&rev=1588590298>Last update: **2020/05/04 13:04**