


PDM, Sprechstelle


PDM-208 B

PDM-208 B + PZM-310 B



RUFKREISBILDUNG DURCH AKTIVIEREN EINER ODER MEHRERER GRUPPENTASTEN

- 1
Linien- und Funktionstasten - Durch selektives drücken dieser Tasten werden jeweilige Lautsprecher Linien ausgewählt oder jeweilige Relaisfunktion direkt aktiviert.
- 2
 Mit Hilfe des **Zehner-Tastaturblock** können einzelne Linien direkt angesprochen werden.
- 3
 „**ALL**“- Taste drücken um Sammelruf zu wählen
- 4
 „**TALK**“-Taste drücken und gedrückt halten, um einen Ruf abzusetzen.
 Vorgang abwarten, die „**TALK**“-Taste leuchtet dauerhaft grün, Durchsage beginnen.
- 5
 „**CLEAR**“- Taste um die Vorwahl zu löschen
 Schnelles Blinken der „**CLEAR**“-Taste signalisiert einen Fehler an der Zentrale PSS-224C
- 6
 „**ALARM**“-Taste startet Alarmierung.
 Durch drücken und gedrückt halten der „**CLEAR**“-Taste (min. 5 sec) wird die Alarmierung zurückgesetzt.



From:
<https://wiki.rcs-audio.com/> - **RCS wissensdatenbank**

Permanent link:
<https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:pdm-208&rev=1588590459>



Last update: **2020/05/04 13:07**