


PDM, Sprechstelle

PDM-208 B**PDM-208 B + PZM-310 B****RUFKREISBILDUNG**

DURCH AKTIVIEREN EINER ODER MEHRERER GRUPPENTASTEN

- 1** **Linien- und Funktionstasten** - Durch selektives drücken dieser Tasten werden jeweilige Lautsprecher Linien ausgewählt oder jeweilige Relaisfunktion direkt aktiviert.
- 2** Mit Hilfe des **Zehner-Tastaturblock** können einzelne Linien direkt angesprochen werden.
- 3** „**ALL**“- Taste drücken um Sammelruf zu wählen
- 4** „**TALK**“-Taste drücken und gedrückt halten, um einen Ruf abzusetzen. Vorgang abwarten, die „**TALK**“-Taste leuchtet dauerhaft grün, Durchsage beginnen.
Wenn die „**TALK**“-Taste dauerhaft rot leuchtet, ist das Anlagensystem aufgrund einer Durchsage von einer anderen Sprechstelle, oder Alarm besetzt.
- 5** „**CLEAR**“- Taste um die Vorwahl zu löschen
Schnelles Blinken der „**CLEAR**“-Taste signalisiert einen Fehler an der Zentrale PSS-224C
- 6** „**ALARM**“-Taste startet Alarmierung.
Durch drücken und gedrückt halten der „**CLEAR**“-Taste (min. 5 sec) wird die Alarmierung zurückgesetzt.

Beschreibung per PDF: [HIER](#)

From:
<https://wiki.rcs-audio.com/> - **RCS wissensdatenbank**

Permanent link:
<https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:pdm-208&rev=1588591199>

Last update: **2020/05/04 13:19**

