

PFM-308 C

PFM-308 C + PEM-008 B



RUFKREISBILDUNG

DURCH AKTIVIEREN EINER ODER MEHRERER GRUPPENTASTEN

- 1** **Linien- und Funktionstasten** - Durch selektives drücken dieser Tasten werden jeweilige Lautsprecher Linien ausgewählt oder jeweilige Relaisfunktion direkt aktiviert.
- 2** **„ALL“**- Taste drücken um Sammelruf zu wählen
- 3** **„TALK“**-Taste drücken und gedrückt halten, um einen Ruf abzusetzen.
Vorgang abwarten, die **„TALK“**-Taste leuchtet dauerhaft grün, Durchsage beginnen.
Wenn die **„TALK“**-Taste dauerhaft rot leuchtet, ist das Anlagensystem aufgrund einer Durchsage von einer anderen Sprechstelle, oder Alarm besetzt.
- 4** **„CLEAR“**- Taste um die Vorwahl zu löschen
Schnelles Blinken der **„CLEAR“**-Taste signalisiert einen Fehler an der Zentrale PSS-224C
- 5** **„ALARM“**-Taste startet Alarmierung.
Durch drücken und gedrückt halten der **„CLEAR“**-Taste (min. 5 sec) wird die Alarmierung zurückgesetzt.

[:public:sprechstellen:kal_bedienung_sprechstelle_pfm-308.pdf](#)

From:
<https://wiki.rcs-audio.com/> - **RCS wissensdatenbank**

Permanent link:
https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:pfm-308_c&rev=1588591051

Last update: **2020/05/04 13:17**

