

# PFM-308 C

PFM-308 C + PEM-008 B



## RUFKREISBILDUNG

DURCH AKTIVIEREN EINER ODER MEHRERER GRUPPENTASTEN

- 1 Linien- und Funktionstasten** - Durch selektives drücken dieser Tasten werden jeweilige Lautsprecher Linien ausgewählt oder jeweilige Relaisfunktion direkt aktiviert.
- 2 „ALL“- Taste** drücken um Sammelruf zu wählen
- 3 „TALK“-Taste** drücken und gedrückt halten, um einen Ruf abzusetzen. Vorgang abwarten, die „TALK“-Taste leuchtet dauerhaft grün, Durchsage beginnen.  
Wenn die „TALK“-Taste dauerhaft rot leuchtet, ist das Anlagensystem aufgrund einer Durchsage von einer anderen Sprechstelle, oder Alarm besetzt.
- 4 „CLEAR“- Taste** um die Vorwahl zu löschen  
Schnelles Blinken der „CLEAR“-Taste signalisiert einen Fehler an der Zentrale PSS-224C
- 5 „ALARM“-Taste** startet Alarmierung.  
Durch drücken und gedrückt halten der „CLEAR“-Taste (min. 5 sec) wird die Alarmierung zurückgesetzt.

Beschreibung per PDF: [HIER](#)

From:  
<https://wiki.rcs-audio.com/> - RCS wissensdatenbank

Permanent link:  
[https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:pfm-308\\_c&rev=1588591141](https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:pfm-308_c&rev=1588591141)

Last update: **2020/05/04 13:19**

