

PFM, Sprechstelle

PFM-308 C

PFM-308 C + PEM-008 B



RUFKREISBILDUNG

DURCH AKTIVIEREN EINER ODER MEHRERER GRUPPENTASTEN

- 1** **Linien- und Funktionstasten** - Durch selektives drücken dieser Tasten werden jeweilige Lautsprecher Linien ausgewählt oder jeweilige Relaisfunktion direkt aktiviert.
- 2** „**ALL**“- Taste drücken um Sammelruf zu wählen
- 3** „**TALK**“-Taste drücken und gedrückt halten, um einen Ruf abzusetzen.
Vorgang abwarten, die „**TALK**“-Taste leuchtet dauerhaft grün, Durchsage beginnen.
Wenn die „**TALK**“-Taste dauerhaft rot leuchtet, ist das Anlagensystem aufgrund einer Durchsage von einer anderen Sprechstelle, oder Alarm besetzt.
- 4** „**CLEAR**“- Taste um die Vorwahl zu löschen
Schnelles Blinken der „**CLEAR**“-Taste signalisiert einen Fehler an der Zentrale PSS-224C
- 5** „**ALARM**“-Taste startet Alarmierung.
Durch drücken und gedrückt halten der „**CLEAR**“-Taste (min. 5 sec) wird die Alarmierung zurückgesetzt.

Beschreibung per PDF: [HIER](#)

From:
<https://wiki.rcs-audio.com/> - RCS wissensdatenbank

Permanent link:
https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:pfm-308_c&rev=1588668165

Last update: **2020/05/05 10:42**

